

SureBind - Sicherheitsbindesystem

gültig ab 15.07.2013



SureBind

Working for you.

Die SureBind-Kammbindung zählt zu den attraktivsten und sichersten Bindeverfahren. Durch das Verschmelzen von Plastikstiften auf der Rückseite der Bindung ist ein Entfernen oder Austauschen einzelner Blätter nur durch Zerstörung des Bindestreifens möglich. Deshalb wird diese Bindung häufig von Steuer- und Unternehmensberatern sowie Treuhandgesellschaften eingesetzt, da dort erhöhte Sicherheit gefragt ist.



SureBind System 1 PRO

- **manuelles** Sicherheitsbindesystem bis **25 mm** Bindestärke (ca. 250 Blatt)
- maximale Stanzkapazität 22 Blatt (80 g/m²-Papier)
- Bindezeit: 10 Sekunden; Bindeelement: Heizband
- Anschluss: 220 V / 50 Hz / 1,5 A
- Maße: B559 x T178 x H407 mm, Gewicht: 12,7 kg

SureBind System 1

Art.-Nr. 04002001



SureBind System 2 PRO

- elektrisches Sicherheitsbindesystem bis **51 mm** Bindestärke (ca. 500 Blatt)
- maximale Stanzkapazität 22 Blatt (80 g/m²-Papier)
- elektrischer Stanzvorgang per Knopfdruck
- Bindezeit: 10-12 Sekunden; Bindeelement: Heizband
- Anschluss: 220 V / 50 Hz / 2 A
- Maße: B597 x T267 x H451 mm, Gewicht: 20,5 kg

SureBind System 2

Art.-Nr. 04002002



SureBind System 3 PRO

- elektrisches Sicherheitsbindesystem bis **75 mm** Bindestärke (ca. 750 Blatt)
- maximale Stanzkapazität 26 Blatt (80 g/m²-Papier)
- elektrischer Stanzvorgang per Fußpedal oder Microschalter
- Bindezeit: 8-10 Sekunden; Bindeelement: beheizte Klingen
- automatische Bindeöffnungsvorrichtung
- Anschluss: 220 V / 50 Hz
- Maße: B564 x T457 x H343 mm, Gewicht: 27 kg

SureBind System 3 PRO

Art.-Nr. 04002003



alle Maschinen +

Bindevorgang:

1. Bindegut in Stanzschacht einlegen
2. Bei System 1 Stanzhebel nach unten drücken, bei System 2 und 3 nur Stanzknopf betätigen, der Stanzvorgang erfolgt dann automatisch.
3. Lochschiene auf dem Bindepult positionieren (Positionsloch), Bindegut darauf legen und Bindekamm durch die Stanzungen stecken
4. Anpressbalken fest auf den Bindekamm auflegen. Bei System 1 Bindehebel nach unten drücken, bei System 2 und 3 Bindeknopf betätigen. Das Ende des Bindevorgangs wird optisch angezeigt.

